

設備

連絡先
〒322-0306 栃木県鹿沼市中粟野870 TEL : 0289-86-7121 FAX : 0289-86-7126

〈保有サイト設備詳細〉

サイト	ターンテーブル			リフター		搬入口(m)	S/R寸法D×W×H(m)
	直径(m)	中心口径(cm)	耐荷重(t)	寸法(m)	耐荷重(t)		
1	5.0	30	5	2.0×2.8×2.3	2	1.67×2.32	5.4×9.1×2.4
2	5.0	30	5	2.0×2.8×2.3	2	1.67×2.32	5.4×9.1×2.4
3	3.2	20	2	2.0×2.8×2.3	2	1.59×1.90	3.5×5.2×2.4

〈電源容量〉

サイト	電源容量					
	単相			三相		
1	100-240V	50/60Hz	60A	100-240V	50/60Hz	60A
				100-420V	50/60Hz	35A
2	100-240V	50/60Hz	60A	100-240V	50/60Hz	60A
				100-420V	50/60Hz	35A
3	100-240V	50/60Hz	60A	None	—	—