

設備

連絡先

〒322-0306 栃木県鹿沼市中粟野870
 TEL : 050-3851-2711 FAX : 0289-86-7126

<保有サイト設備詳細>

サイト	ターンテーブル仕様			リフター仕様		搬入口寸法 W x H [m]	シールド室寸法 D x W x H [m]
	直径 [m]	中心口径 [m]	耐荷重 [t]	寸法D x W x H [m]	耐荷重 [t]		
1 (オープンサイト)	5.0	0.3	5.0	2.0 x 2.8 x 2.3	2.0	1.7 x 2.3	5.4 x 9.1 x 2.4
2 (小型電波暗室)	1.0	0.2	0.2	-	-	1.0 x 2.0	5.4 x 9.1 x 2.4
3 (オープンサイト)	3.2	0.2	2.0	2.0 x 2.8 x 2.3	2.0	1.6 x 1.9	3.5 x 5.2 x 2.4

<電源容量>

サイト	電源容量(単相)				電源容量(3相)			
	電圧	周波数	電源容量	ブレーカ容量	電圧	周波数	電源容量	ブレーカ容量
1 (オープンサイト)	100 - 240V	50/60Hz	15kVA	60A	100-240V 100-420V	50/60Hz 50/60Hz	25kVA 25kVA	60A 35A
2 (小型電波暗室)	100 - 240V	50/60Hz	6kVA	30A	-	-	-	-
3 (オープンサイト)	100 - 240V	50/60Hz	15kVA	60A	-	-	-	-